



1. En nuestro computador nos dirigimos a la barra de búsqueda y escribimos "Panel de control"



## 2. Una vez allí nos dirigimos a VER DISPOSITIVOS E IMPRESORAS

Ajustar la configuración del equipo

Ver por: Categoría ▾



Una vez visualicemos nuestro equipo vamos a dar clic derecho y se nos van a desplegar una lista de opciones

Una vez allí seleccionamos PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN

(5)

